

Bedienungsanleitung Besteck-Poliermaschine **C&S-RÖSLER**-Serie

Voraussetzung für den Einsatz der Maschine ist **sauberes und fettfreies** Besteck, darum

Besteckkörbe nicht zu voll machen, bei Bedarf 2 x spülen

- 1) Die Besteck-Poliermaschine mittels Hauptschalter in den Standby-Modus versetzen, die grüne LED darunter zeigt an, dass die Maschine startbereit ist. Jetzt kann die Maschine durch Drücken der Start-Taste eingeschaltet werden.
- 2) Die Maschine braucht nun ca. 15 min. bis das Granulat optimal aufgeheizt ist. Die blinkende grüne LED (Mitte links) zeigt an, dass die Heizung in Funktion ist.
- 3) Nun das nasse Besteck aus dem Wasserbad oder dem Spülmaschinenkorb in die Einfüllöffnung geben. Hier kann soviel eingegeben werden, dass es sich nicht in der Einfüllöffnung auftürmt.
- 4) Das getrocknete und polierte Besteck kommt vorn heraus und fällt in den Besteckauffangkorb.
- 5) Jetzt kann das Einsortieren des Besteckes mit der Endkontrolle erfolgen, optimal mit Baumwollhandschuhen, damit das Besteck flecken- und keimfrei bleibt.
- 6) Bevor die Maschine ausgeschaltet wird, ca. 15 min. ohne Besteck nachlaufen lassen, damit das Granulat restlos trocknen kann. Dies kann automatisch über Drücken der End-Taste programmiert werden.
- 7) Nachdem die Maschine ausgeschaltet ist, Deckel öffnen und die verstaubten Bereiche sowie den Auswurfschacht mit einem feuchten Tuch auswischen.
- 8) Alle 8 Wochen oder wenn 5 LED´s gleichzeitig blinken, ist das Granulat auszuwechseln. Bitte den Wechsel dokumentieren.

Granulatbestellungen können Sie unter nachfolgender Adresse aufgeben. Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen.



Concept & Styling

Gastronomiebedarf, Inh. Felix Unbekannt e.K.
Richard-Kirchner-Str. 19b · D-34537 Bad Wildungen
Tel. +49 (0) 56 21 - 96 76 5-0 · Fax +49 (0) 56 21 - 96 76 5-29
info@concept-styling.de · www.concept-styling.de



Besteck-Poliermaschine
C&S 7000 RÖSLER

