

## Bedienungsanleitung

# Besteck-Poliermaschine **C&S-RÖSLER**-Serie *manuell*

**Voraussetzung für den Einsatz der Maschine ist sauberes und fettfreies Besteck, darum**

**Besteckkörbe nicht zu voll machen, bei Bedarf 2 x spülen**

- 1) Die Besteckpoliermaschine mittels Hauptschalter einschalten, die LED im Hauptschalter zeigt an, dass die Maschine mit Spannung versorgt wird.
- 2) Die Maschine braucht nun ca. 15 min. bis das Granulat optimal aufgeheizt ist.
- 3) Nun das nasse Besteck aus dem Wasserbad oder dem Spülmaschinenkorb in die Einfüllöffnung geben. Hierbei erreichen Sie ein optimales Ergebnis, wenn
  - das Besteck nicht bereits vor dem Wasserbad trocknet
  - das Wasserbad einen Spritzer fettlösendes Haushaltsspülmittel enthältEs kann so viel Besteck eingegeben werden, dass es sich **nicht** in der Einfüllöffnung auftürmt.
- 4) Das getrocknete und polierte Besteck kommt vorn heraus und fällt in den Besteckauffangkorb.
- 5) Jetzt kann das Einsortieren des Besteckes mit der Endkontrolle erfolgen, optimal mit Baumwollhandschuhen, damit das Besteck flecken- und keimfrei bleibt.
- 6) Bevor die Maschine ausgeschaltet wird, ca. 15 min. ohne Besteck nachlaufen lassen, damit das Granulat restlos trocknen kann und in einem einwandfreien hygienischen Zustand bleibt.
- 7) Nachdem die Maschine ausgeschaltet ist, Deckel öffnen und die verstaubten Bereiche sowie den Auswurfschacht mit einem feuchten Tuch auswischen.
- 8) Alle 8 Wochen ist das Granulat auszuwechseln.  
Bitte den Wechsel dokumentieren.

**Granulatbestellungen können Sie unter nachfolgender Adresse aufgeben. Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen.**



### Concept & Styling

Gastronomiebedarf, Inh. Felix Unbekannt e.K.  
Richard-Kirchner-Str. 19b · D-34537 Bad Wildungen  
Tel. +49 (0) 56 21 - 96 76 5-0 · Fax +49 (0) 56 21 - 96 76 5-29  
info@concept-styling.de · www.concept-styling.de



Besteck-Poliermaschine  
C&S 7000 RÖSLER

